



FECHA DE CREACIÓN	NO. EMISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
01/01/2012	7	19/07/2022

	INDUSQUAT DC 110N GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO.	GPR-ESP-005
	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN - FICHA TÉCNICA	PAG 1/1

DESCRIPCIÓN

El INDUSQUAT DC 110 N es una preparación limpiadora y germicida de aplicaciones múltiples tanto a nivel hospitalario como en el aseo e higiene industrial e institucional.

Puede ser usado en cualquier tipo de superficie que esté en contacto con alimentos. Es un producto concentrado que cumple su función germicida en un solo paso. Su ingrediente activo es un amonio cuaternario de quinta generación que tiene una efectiva acción sobre bacterias, esporas, mohos, virus y hongos.

COMPOSICIÓN:

Dydecil Dimetil Cloruro de Amonio, Alquil Dimetil Bencil Cloruro de Amonio.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y ventilado a una temperatura inferior a 30°C.

VIDA ÚTIL:

Un año a partir de la fecha de fabricación, (puede verificar la fecha de vencimiento en la etiqueta del producto).

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Cuñete por 20 Kg
Galón por 3.8 Kg
1/2 Galón por 1.8 Kg
1 Litro por 1.0 Kg
500 ml

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido
Color: Incoloro Transparente
Olor: Característico
pH: 9,0 +/- 1

GUÍA DE USO:

El INDUSQUAT DC 110 N Se debe usar en diluciones en agua máximo a concentraciones de 0,5% (5 mL de INDUSQUAT en 995 mL de agua).

Cuando se hace aplicación del producto con sistema automático temporizado puede usarse en concentraciones entre el 0.5% de concentración (5 ml de INDUSQUAT en 995 mL de agua) al 1% de concentración (10 mL de INDUSQUAT en 990 mL de agua). Para aplicaciones con equipo espumador se sugiere preparar soluciones entre 4% de concentración (40 mL de INDUSQUAT en 960 mL de agua) al 1% de concentración (10 mL de INDUSQUAT en 990 mL de agua) y para desinfección por inmersión preparar solución desinfectante al 0.5% de concentración (5 ml de INDUSQUAT en 995 mL de agua).

PRECAUCIONES:

Utilizar siempre guantes y gafas de protección, además de los EPP especificados en la hoja de seguridad (HDS).

Pictogramas de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado



GHS 07

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Evelyn Moreno - Control de calidad	Ing. Raúl E. Franco - Gerente General.	Ing. Raúl E. Franco - Gerente General.
Oficina de Aseguramiento de Calidad.		
INDUSQUIM SAS - Cali - Calle 14C # 36B-43/47 - Tels: (2) 337 2435 -373 5303 -337 5188 - Cel: 302 316 9861		